

Asamblare în 4 pași

Verificați componentele și urmați pașii în ordinea indicată.



Scaun cu toaletă JL816

Design pliabil, cu șezut și recipient detașabile

- Cadru pliabil
- Șezut decupat în U
- Mânere de sprijin
- Cotiere capitonate
- Recipient pe ghidaj
- Protecții antiderapante

Pregătire și montaj

1 Verificați componentele



Scoateți cadrul, șezutul și recipientul din ambalaj și confirmați că sunt complete.

2 Deschideți cadrul



Apăsați bara transversală și depărtați lent lateralele până la deschiderea completă.

3 Montați șezutul



Introduceți șezutul oblic în cadru, apoi coborâți-l până când se așază uniform.

4 Introduceți recipientul



Glisați recipientul pe ghidajul de sub șezut și verificați poziționarea stabilă.

Utilizare, control și întreținere

Efectuați verificarea de stabilitate înainte de fiecare utilizare.

Componente principale



- Spătar tapițat
- Cotiere capitonate
- Șezut decupat în U
- Cadru pliabil
- Recipient detașabil
- Ghidaj pentru recipient

Înainte de utilizare

- 1 Verificați strângerea șuruburilor și stabilitatea cadrului.
- 2 Confirmați că șezutul este așezat corect pe cadru.
- 3 Verificați poziționarea recipientului pe ghidaj.
- 4 Nu utilizați produsul dacă există piese slăbite sau deteriorate.

IMPORTANT

Toate elementele montate trebuie să fie fixate înainte de utilizare.

Utilizare

1

Pregătire

Așezați produsul pe o suprafață plană, stabilă și uscată.

2

Configurare

Verificați șezutul, cadrul și recipientul înainte de așezare.

3

După utilizare

Scoateți recipientul, curățați-l și uscați-l complet.

Siguranță

- Țineți degetele departe de articulațiile cadrului în timpul deschiderii și plierii.
- Așezați produsul numai pe o suprafață plană, stabilă și uscată.
- Nu utilizați produsul dacă șezutul sau recipientul nu sunt montate corect.
- Opreți utilizarea dacă produsul este instabil sau prezintă componente deteriorate.

Curățare și întreținere

- Curățați frecvent și dezinfectați periodic suprafețele produsului.
- Goliți și curățați recipientul după utilizare, apoi uscați-l complet.
- Aplicați periodic o cantitate adecvată de lubrifiant pe piesele rotative.
- Păstrați produsul într-un spațiu uscat și bine ventilat.